

	COD.	RIF. WEB	A - A		D-D min	C-C min	Y	I	
			min	max					
BARRACUDA TORPEDO	N4-9831	F1 320L	41 cm	71 cm	31 cm	38 cm	58 cm	70 cm	FISSAGGIO STANDARD FISSAGGIO STANDARD
	N9-91031	F7 400L	23 cm	87 cm	39 cm	22 cm	53 cm	69 cm	
CRUB	N18-93432	430L	48 cm	95 cm	45 cm	40 cm	56 cm	73 cm	FISSAGGIO STANDARD

F

Monter le coffre de toit selon la notice de montage (s'aider avec les pictogrammes)

- 1 Largeur maximum des barrès 80 mm
- 2 Fixer les barres a la distance conseillée minimum de 600 mm
- 3 Une fois positionnè, le coffre de toit ne doit pas interférer avec l'ouverture du coffre arrière
- 4 Ne pas ouvrir le coffre des deux cotés en meme temps
- 5 Charge maxi 75 Kg. pour les voitures et 90 Kg pour caravans (charge equlibrèe et bien distribuèe).
Vérifier la charge admissible des barres de toit et ce indiqué sur le manuel de la voiture
- 6 S'assurer que la charge ne provoque pas l'abaissement frontal du fond. En cas d'un coup de freins, vérifier que le chargement ne soit pas déplacè en avant, pour éviter l'abaissement du fond.
- 7 S'assurer que la hauteur de la charge ne dépasse pas celle du coffre et qu'elle n'en bloque pas la fermeture
- 8 Attacher le chargement avec les sangles (ce dernier doit etre absolument bloquè)
- 9 Charge/décharger le coffre dans des aires de stationnement ou coté trottoir
- 10 Au bout de 25 km, contrôler la chargement, le serrage des vis et la tension des sangles
- 11 Une fois le coffre en placè, ne pas se rendre à la station de lavages
- 12 Ne pas laver le coffre avec de l'alcool, des diluants ou des carburants
- 13 En cas d'arrêt prolongé, se garer à l'ombre
- 14 En cas de non-utilisation et pour éviter une surconsommation de carburant, retirer le coffre et le ranger à l'abri
- 15 Vitesse maximum: conforme au code de la route en vigueur dans le pays d'utilisation, en tous cas non superieur à 130 km/h
- 16 Vitesse max recommandée: 130 km/h
- 17 Attention aux rafales de vent, notamment à la sortie des tunnels
- 18 Cacher la clé de réchange dans la voiture
- 19 Garder le code de la clé indispensable pour avoir une autre clé en cas de perte.
- 20 Garder la notice de montage pour toutes consultations futures

D

Montieren Sie die Box, wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben (mit Hilfe der Zeichnungen)

- 1 Max. Breite zwischen den Montagestangen 80 mm
- 2 Die Barren auf eine Entfernung von 600 mm stellen
- 3 Achten Sie beim Anbringen der Box darauf, dass sich die Heckklappe des Fahrzeugs problemlos öffnen lässt
- 4 Öffnen Sie die Box nicht auf beiden Seiten gleichzeitig
- 5 Max Tragfähigkeit 75 Kg für Autos und 90 für caravans (verteilt, nicht an einer Stelle)
Auf die max Tragfähigkeit der Barren Acht geben
- 6 Die Ladung sollte nicht höher als die Box bzw. beim Schließen hinderlich sein (Luft-Eintritt kann eine Deckelbruch verursachen)
Falls eine starke Bremse, die Ladung kontrollieren. Eine Überbelastung kann eine Front-Unterseite Senke der Faradbox verursachen
- 7 Die Ladungshöhe soll eine korrekte Verschulden und eine Front-Unterseite Senke nicht verursachen
- 8 Befestigen Sie die Ladung mit den Riemen (sie darf keinen Bewegungsspielraum haben)
- 9 Be- und entladen Sie die Box auf Parkplätzen oder entlang von Gehwegen
- 10 Kontrollieren Sie nach einer Strecke von 25 Km, dass die Schrauben angezogen und die Riemen gespannt sind
- 11 Fahren Sie nicht mit montierter Box in die Waschanlage
- 12 Waschen Sie die Box nicht mit Alkohol, Verdünnungsmitteln oder Brennstoffen
- 13 Parken Sie bei längeren Aufenthalten im Schatten
- 14 Nehmen Sie die Box bei Nichtbedarf aus Energiespargründen ab und bewahren Sie sie an einem geschützten Ort auf
- 15 Höchstgeschwindigkeit: siehe Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Lands; in jedem Fall max 130 Km/h
- 16 Richtgeschwindigkeit: 130 Km/h
- 17 Vorsicht bei Windböen, hauptsächlich beim Herausfahren aus Tunnels
- 18 Bewahren Sie den Ersatzschlüssel an einem sicheren Ort im Fahrzeug auf
- 19 Bewahren Sie den Schlüsselcode an einem sicheren Ort auf. Er wird für die Anfertigung des Nachschlüssels im Verlustfall benötigt
- 20 Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf

E




Montar el cofre como se señala en las instrucciones adjuntadas (con la ayuda de los pictogramas correspondientes)













- 1 Ancho máximo de las barras 80 mm.
- 2 Colocar las barras a una distancia mínima de 600 mm.
- 3 Comprobar que la colocación del cofre no impida la subida de la puerta trasera del vehículo.
- 4 No abrir contemporáneamente el cofre por ambos lados.
- 5 Carga máxima 75 Kg para vehículos y 90 Kg para caravanas (distribuido, no concentrado).
Comprobar de todas formas la capacidad de las propias barras y la capacidad en el manual del vehículo.
- 6 Comprobar que la carga no baje el fondo del cofre, sobre todo en la parte frontal (la infiltración del aire provocaría la rotura de la tapa).
En caso de frenado brusco comprobar que la carga no se haya desplazado hacia delante causando, debido a la sobrecarga, la bajada del fondo.
- 7 Comprobar que la altura de la carga no obstaculice o impida el cierre correcto de la cerradura o baje el fondo del cofre.
- 8 Fijar la carga con las correas (la carga no tiene que poder moverse).
- 9 Cargar/descargar el cofre en áreas de aparcamiento o en el lado de la acera.
- 10 Tras 25 km de recorrido o en caso de frenados bruscos controlar la carga, la tensión de las correas y el apriete de los tornillos.
- 11 No utilizar lavados automáticos con el cofre montado.
- 12 No lavar el cofre con alcohol, disolventes o carburante sino con un detergente para platos común.
- 13 En caso de aparcamientos largos es oportuno aparcar a la sombra.
- 14 Hay que quitar el cofre en caso de no utilizarlo.
- 15 Velocidad máxima: como establece el código de circulación vigente en el país de utilización, de todas formas no superar los 130 Km/h.
- 16 Velocidad recomendada: 130 km/h.
- 17 Atención a las ráfagas de viento, sobre todo reducir la velocidad de salida de las galerías.
- 18 Conservar la llave de repuesto escondida en el vehículo.
- 19 El código de la llave ha de conservarse en un lugar seguro, ya que es necesario para reponer la llave en caso de extravío.
- 20 Conservar la hoja de instrucciones para usos futuros.

PL


Zamontować boxu zgodnie z załączoną instrukcją (korzystając z pomocy odpowiednich piktogramów)

- 1 Maksymalna szerokość belek 80 mm.
- 2 Ustawić belki w odległości co najmniej 600 mm.
- 3 Sprawdzić, czy położenie boxu nie utrudnia otwierania tylnych drzwi samochodu.
- 4 Nie otwierać jednocześnie boxu z obu stron.
- 5 Maksymalne obciążenie: 75 kg dla pojazdów samochodowych i 90 kg dla przyczep kempingowych (prawidłowo rozłożone, nie skupione).
Sprawdzić zawsze nośność własnego bagażnika bazowego oraz nośność podaną w instrukcji samochodu osobowego.
- 6 Sprawdzić, czy obciążenie nie powoduje obniżenia dolnej części boxu, zwłaszcza w przedniej jego części, (przenikanie powietrza może powodować pęknięcie pokrywy).
W przypadku nagłego zahamowania pojazdu należy sprawdzić, czy ładunek nie przesuwają się do przodu, powodując obniżenie dna boxu w wyniku przeciążenia.
- 7 Sprawdzić, czy wysokość ładunku nie utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe zamknięcie zamka lub też czy nie powoduje obniżenia dna boxu.
- 8 Przymocować ładunek pasami (nie może się przesuwać).
- 9 Załadować/rozładować box na obszarach parkingowych lub od strony chodnika.
- 10 Po przejechaniu 25 km oraz w przypadku gwałtownego hamowania należy sprawdzić ładunek, napięcie pasów i dokręcenie śrub.
- 11 Nie korzystać z automatycznych myjni samochodowych z zamontowanym boxem.
- 12 Nie myć boxu z zastosowaniem alkoholu, rozpuszczalników lub paliwa; myć zwykłym płynem do naczyń.
- 13 W przypadku długich postojów zalecane jest zaparkowanie samochodu w cieniu.
- 14 Zdjąć boxu w przypadku, kiedy nie będzie on używany.
- 15 Maksymalna prędkość: zgodnie z kodeksem drogowym obowiązującym w kraju, w którym jest używany, a w każdym razie nie przekraczająca 130 Km/h.
- 16 Prędkość zalecana: 130 km/h.
- 17 Uwaga na porywy wiatru, zredukować prędkość podczas wyjazdu z tunelu.
- 18 Przechowywać zapasowy klucz w samochodzie.
- 19 Kod klucza, niezbędny do jego dorobienia w przypadku zgubienia powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu.
- 20 Przechowywać instrukcję obsługi, aby móc ją wykorzystać w przyszłości.







13



14




15



16



Max. 130 Km/h






17




18

19

20




1x



F. Code de la ville P. Código da cidade
GB Key code NL. Code van de plaats
D. Schlüsselcode PL. Kodem miejsc
E. Código de la town H. Kódsťobľ
I. Codice della città CZ. Kodem Míst

FER19026 01.05
<ALC>





IT

L'ingombro del box sull'auto viene a volte sottovalutato; in particolare per quelle vetture già alte (SUV e CAMPER). Ciò può causare colpi inaspettati al coperchio, con strisciature e danni che nel tempo o anche nell'immediato possono comportarne la rottura e quindi al suo inutilizzo.

Per evitare danni di qualsiasi natura, consigliamo di misurare l'altezza totale (auto + box) e di annotarla sull'adesivo sottostante che andrà messo in evidenza sul parabrezza.

GB

It is easy to forget the height of the roof box added to the normal height of the car. This is especially important for MPVs and people carriers. If the overall height of the vehicle is forgotten and the roofbox hits overhanging objects the roofbox may become damaged or cracked. Such shocks can lead to splits in the main section of the roofbox. To prevent this from happening it is advised to measure the total height of the vehicle with the roofbox fitted. The total height should be noted on the enclosed sticker which should be affixed on the windscreen so it is clearly visible to the driver.


FR

L'encombrement du coffre sur le véhicule n'est pas toujours considéré (la hauteur totale de la voiture plus celle du coffre), en particulier sur les SUV et camper. Ceci peut causer des coups inattendus au coffre avec rayures et fissures qui par la suite peuvent causer la rupture de la coque.

Pour éviter tout accident de cette nature, il est conseillé de mesurer l'hauteur totale du véhicule plus le coffre. Noter sur le présent adhésif l'hauteur pour ensuite le coller sur le pare-brise.

D

Manchmal werden die Ausmaße von Auto mit montierter Dachbox unterschätzt; vor allem bei bereits hohen Autos (SUV und Wohnmobile). Das kann unerwartete Schläge auf den Deckel verursachen, mit Kratzern und Schäden die mit der Zeit oder auch unmittelbar zum Bruch führen und die Dachbox unbrauchbar machen. Um jegliche Schäden zu vermeiden, empfehlen wir die gesamte Höhe (Auto und Dachbox) abzumessen, auf dem Aufkleber zu vermerken und diesen auf die Windschutzscheibe anzubringen.



Certificato di Garanzia

FARAD garantisce per 5 anni il prodotto esente da difetti sia di materiale che di lavorazione, fatta eccezione per un'installazione od uso improprio e/o non conforme alle istruzioni accluse.

COPERTURA

Ogni materiale o lavorazione riscontrato difettoso da FARAD entro il termine di garanzia dei 5 anni sarà rimediato senza addebiti per il cliente mediante riparazione o sostituzione (a discrezione di FARAD) delle parti difettose.

Rimangono a carico del cliente i costi di spedizione del prodotto/componente e di fornire prova della data di acquisto mediante presentazione dello scontrino fiscale e/o fattura.

LIMITAZIONI

Questa garanzia non è applicabile e non include ognuna delle seguenti condizioni:

- riparazioni o sostituzioni richieste in conseguenza di incidenti, cattivo uso o trascuratezza, mancanza di ragionevole ed appropriata manutenzione, riparazione effettuate impropriamente, uso di parti di ricambio non originali, alterazioni o modifiche non raccomandate;

- montaggio errato, sovraccarico o utilizzo del box in disaccordo con quanto scritto nelle istruzioni di montaggio di FARAD;

- nessuna garanzia è fornita per difetti causati da errori dell'utente nell'assicurare appropriatamente il carico come raccomandato da FARAD.

- la garanzia in nessun caso si estende a danni al veicolo, al carico, a persone, cose o proprietà.

Per qualsiasi servizio e/o assistenza ai clienti contattare il numero verde **FARAD**:

800 984 229

Warranty Certificate

FARAD warrants to the initial purchaser of each new roof-box, that such product shall be free, under normal use and maintenance, from any defect in material and workmanship for a period of 5 years, subject to the following conditions.

COVERAGE

Any material or workmanship found to be defective by FARAD within the 5 years warranty term will be remedied without charge for parts by repairing or replacing (at FARAD's option) the defective component(s).

The purchaser will be responsible for the cost of returning the component(s)/product(s) and the proof of initial retail purchase date to the place where the product was purchased.

LIMITATIONS

This warranty shall not apply to or include any of the following:

- repair or replacement required as a result of accident, misuse or neglect, lack of reasonable and proper maintenance, repairs improperly done, use of replacement parts not conforming to FARAD specifications, alterations or modifications not recommended;

- overloading, bad mounting or use of the roof-box not in accordance with the written FARAD mounting instructions;

- no warranty is given for defects caused by the users failure to properly secure cargo as recommended by FARAD.

No warranty is given for damages to the user's vehicle, cargo or to any other person or property

FARAD has a customer service to satisfy all customers requests:

info@faradworld.com – Tel. 0039 011 97 10 900